

Копилка выкроек

Пальто-дафлкот Размеры 36-44евз



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

103 Дафлкот ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 90 см.

Рукав на ок. 5 см длиннее стандартного.

Вам потребуется:

Мягкий драп в клетку (при высоте раппорта узора 12 см) 4,00 м шириной 150 см для всех размеров; эластичная подкладочная ткань 2,10 м шириной 135 см; флизелин Н 410; 3 застежки клевант из кожи; 3 большие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: ворсовые пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 103.

На детали 3 (подборт) метки кнопок поставлены для размера 36. Для остальных размеров метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 36. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров. Метку третьей кнопки поставить между верхней и нижней метками посередине.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали a–d вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа дафлкота (также и на планке спинки) — 4 см, на подгибку низа рукавов — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей a–d припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Из мягкого драпа в клетку:



- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка | 2x |
| 3 Подборт | 2x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Передняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |

Планы раскладки

Мягкий драп в клетку шириной 150 см



Эластичная подкладочная ткань шириной 135 см



Детали 1–8, 10 и 11


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



7 Средняя часть рукава 2x

8 Планка нижнего среза спинки

со сгибом 1x

10 Боковая часть капюшона 4x

11 Средняя часть капюшона со сгибом 2x

a) 2 кармана длиной по 29,5 см и шириной по 25 см, включая припуски;

b) 2 клапана длиной по 26 см и шириной по 21 см, включая припуски;

c) 2 паты рукавов длиной по 42–42,5–43,5–44–45 см и шириной по 10 см, включая припуски.

Из эластичной подкладочной ткани: детали 1, 2 и 7 до линий подкладки, детали 5, 6 и 8;

d) 2 мешковины карманов длиной по 21,5 см и шириной по 25 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

■ На полочках стачать вытачки. Глубины вытачек срезать до ширины по 1,5 см и разутюжить, слабины у вершин вытачек сгладить. Выполнить средний шов по спинке, припуски шва разутюжить. На спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Планку нижнего среза спинки притачать к нижнему срезу спинки, слегка приспособив спинку. Припуски шва разутюжить.

■ **Рукава.** Передние части рукавов втачать в проймы полочек, локтевые части рукавов — в проймы спинки. Припуски швов втачивания заутюжить на части рукавов до участков скругления пройм. Средние части рукавов притачать к полочкам от контрольных меток 5 и далее к передним частям рукавов, затем к спинке от контрольных меток 6 и далее к локтевым частям рукавов. Припуски швов разутюжить. На рукавах выполнить плечевые швы, как вытачки, контрольная метка 7. Припуски швов разутюжить, слабины у вершин вытачек сгладить.

■ **Паты рукавов.** Каждую пату сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Пату наложить на рукав между поперечными метками и притачать к припускам.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ **Накладные карманы.** Деталь каждого кармана из подкладочной ткани притачать к верхнему срезу детали кармана из основной ткани, оставив в шве посередине открытым участок длиной ок. 8 см для выворачивания. Верхний край кармана (на ширину 4 см) и подкладку отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым и нижнему срезам кармана. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Карман вывернуть, открытый участок шва зашить. Карман настрочить на дафлкот по разметке на расстоянии 7 мм.

■ **Клапаны.** Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах клапана стачать короткие срезы. Вывернуть. Клапан настрочить. Припуски по срезам притачивания клапана срезать до ширины 7 мм. Клапан настрочить на дафлкот на расстоянии 2,5 см выше кармана, заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания.

■ Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Подборта

и обтачку горловины спинки приколоть к дафлкоту лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины до поперечных меток (линии середины переда). Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на дафлкоте.

■ **Капюшон.** Боковые части внешнего и внутреннего капюшонов притачать к средним частям капюшонов. Припуски швов разутюжить. Оба капюшона сложить лицевыми сторонами. Проложить строчку вдоль лицевого выреза капюшона, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания капюшона. Капюшон вывернуть и вложить между дафлкотом и подбортами с обтачкой горловины спинки. Внешний капюшон втачать в горловину дафлкота, внутренний капюшон — в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания капюшонов разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания капюшонов. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх, припуски швов втачивания капюшонов стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки отвернуть вниз.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа дафлкота заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону.

■ На подкладке стачать вытачки и выполнить швы.

■ **К дафлкоту** пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в дафлкот изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава дафлкота. Припуск на подгибку низа дафлкота отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края дафлкота, слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов дафлкота. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.

■ Верхние части кнопок пришить к по разметке к правому подборту равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону дафлкота. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить. Застежки клевант закрыть и наложить на дафлкот поверх кнопок так, чтобы пуговицы застежек лежали по линии середины переда. Концы застежек настрочить в край.

2a

1a

Mod.104 B

2b

Mod. 104 B

1a

1b


2c

Mod. 102, 103, 104 A

1b

1c

2d



pocket placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

1c

1d

Mod.103

Каро
check
КЛЕТКА

2e

42,44

36-40

Paspelansatz / piping attachment
Mod. 102 ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ БЕЙКИ

Mod. 102 Paspelansatz / piping attachment
ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ БЕЙКИ

1

42,44

Mod.104 A Taschenanstoß

pocket placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
КАРМАНА

36-40

Mod.101

1d

1e

2f

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

1e

Taille
waist
ТАЛИЯ

1f

2g

3


Mod. 103 Каро
check
КЛЕТКА



1f

1g

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ



2i

1h

1i

12



2j

1i

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a

Mod.103 Karo

check
КЛЕТКА

2a

Mod.102,103,104 A

3a





4b


3a

3b

2b







4d

3d


3c


2d

Mod.103 Каро

check
КЛЕТКА

Mod.104 B
Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН





4g


4

3f

Karo
check
Mod.103
KJETKA

3g

2g



4h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ


Mod.103 | Karo
check
КЛЕТКА

6.

3g

2h

3h



4i


Mod.101

8

3h

3i

2i



4j

Mod.102,104


Mod.103

9.

10

3i

2j



6a

5a

Mod.
102, 104 A
~~X~~
3

Mod.101

4a

6b

5a


5b

2

13

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4b



6d

5c

5d

Mod.103

Mod.102,104

4d

6e

5d

5e

Mod:101



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4e

6f

5e

5f

Mod.103 Karo


check
KJETA




Mod.103 Karo

check
KJETA

4f





6i

5h

5i


Futter / lining
ПОДКЛАДКА

Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

Fadenlauf
strand grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

9.

4i



5i

6j

Karo
check
КЛЕТКА

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4j

8a

Mod.
102,103,104 A
X
3

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6a

Mod.
102,103,104 A
X
3


7a

8b

6b

7a

7b



8c

Mod. 104 B


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

7b

7c

6c



8d

Schlaufe
loop


Mod. 104 ШЛЕВКА

Karo
check
Mod. 103 КЛІЕТКА

7c

6d

7d



8e

5

3

Mod.103 Karo

check


КЛЕТКА

7d

7e

6e

8f



Фаденлаут
straight grain
ДОЛГЕВАЯ НИТЬ




7e

6f

7f

8g



8

9

10

Mod.101

Mod.102,104

Mod.103

Riegel / tab
ХИТОВИК
ПОРОН

7f

6g

7g

8h

14

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



7g

6h

7h

8i

12

11

13


4


rückwärtige Mitte
 Stoffbruch Fadenlauf
 center back
 fold straight grain
 ЗАДНЯЯ
 СЕРЕДИНА СГИБ
 ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7h


6i

7i





11



Mod. 101,
102,103,104 A

\times 36
3

3

8a

9a

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

1

2


9b

Mod. 102, 103, 104 A

8b


9a

Mod. 104 B



rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Taille
waist
ТАЛИЯ



9d

9c

8d


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2

9d

9e

8e





Futter
lining
ПОДКЛАДКА

6.

4

9e

8f

9f

1

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


8

9g

9f

8g

9h



Mod.103 Karo

check

КЛЕТКА

9g

8h


9h


9i

Karo
check
КЛЕТКА

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8i





9i

10

8j