

Припуск на шов

край октовать черной оконочной лентой

Припуск на шов

Деталь: половина карман сплошной
из подклада

Линия сгиба